尺寸：95*110mm
装订方式：骑马钉
材质：封面封底128g铜版纸 内容书写纸

GAME CONTROLLER

ESM-9013 USER MANUAL

Contents

Introduction
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
日本語
After-Sales Service

Dear customer:

Thank you for purchasing EasySMX product. Please read this user manual carefully and keep it for further reference.

English

ESM-9013 Wireless Game Controller

Introduction:

Thank you for purchasing ESM-9013 Wireless Game Controller.
Please read this manual carefully and keep it for your reference before using it.

Before its first use, please visit
http://www.easysmx.com
to download and install the driver.

Content:

1 x Wireless Game Controller
1 x Wireless Adapter
1 x Manual

Specification:

System	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Model	ESM-9013
Product Name	Wireless Game Controller
Package Size	135*152*77MM
Product Size	146*105*60MM
Weight	220g
Operating Temperature	0°C~70°C
Operating Voltage	2V~3.5V
Power Supply	2AA Batteries
Operating Current	Non-vibrating:40mA Vibrating:150mA

Tips:

1. To avoid electricity accidents, please keep it away from water.
2. Do not dismantle.
3. Please keep the game controller and the accessories away from children or pets.
4. If you feel tired on your hands, please take a break.
5. Take breaks regularly to enjoy games.

Product sketch:

Operation:

Install the batteries properly.
Remove the battery cover and install the 2 AA batteries according to the instructions.
Note: The 1600mAh battery can work 20 hours for vibrating games and 30 hours for non-vibrating games.

Connect to PS3

Plug the USB receiver into one free USB port on the PS3 console. Press HOME Button and when LED 1 stays on, it means the connection is successful.

Connect to PC

1. Insert the USB receiver into your PC. Press HOME Button and when LED1 and LED2 stay on, it means that the connection is successful. At this time, the gamepad is in Xinput mode by default.
2. Under Xinput mode, press and hold the HOME Button for 5 seconds to switch to Dinput emulation mode. At this time, LED1 and LED3 will glow solidly.
3. Under Dinput emulation mode, press the HOME Button once to switch to Dinput digit mode, and LED1 and LED4 will stay on.
4. Under Dinput digit mode, press the HOME Button for 5 seconds to switch to Android mode, and LED3 and LED4 will stay on. Press it for 5 seconds again to return to Xinput mode, and LED1 and LED2 stay on.

Note: one computer can pair with more than one game controllers.

Connect to Android Smartphone/Tablet

1. Plug the Micro-B/Type C OTG adapter or OTG cable (Not Included) into the USB receiver.
2. Plug the OTG adapter or cable into your phone or tablet.
3. Press HOME Button and when LED1 and LED4 will keep on, indicating the connection is successful.

4. If the game controller is not in Android mode, please refer to step2-step3 in "Connect to PC" chapter and make the controller in the right mode.

Note:
1. Your Android phone or tablet must fully support OTG function that needs to be on first.
2. Android games does not support vibration for now.

Button Test

Choose the mode you want to test:
1. Insert the wireless adapter to the USB port to connect.
2. Click the "start" on the computer desktop and enter into "devices and printers".
3. The default mode is XINPUT. (PC 360) ; No.1 and No.2 indicator is on and the wireless game controller is" Xbox 360 Controller for Windows".
4. Right click the pattern and enter into the panel of "game controller", click the "property" to test the buttons on the game controller.

5. If you want to test the ordinary PC mode, please long-click the EasySMX button; the No.1 and No.2 indicator will on, the name of the gamepad will be changed to "PC USB CONTROLLER", right click the pattern and enter into panel of "GAME CONTROLLER" and click the "Property" to test the buttons.

Low Battery Reminder

When the game controller is connected to some device, the corresponded LED indicators will flash slowly, indicating the controller is running low on batteries.

TURBO Button Setting

1. Press and hold one key you want to set with TURBO function, then press TURBO Button. The TURBO LED will start flashing, indicating setting is done. After that, you are free to hold this button during gaming to achieve fast strike.
2. Hold down this button again and press TURBO Button simultaneously to disable TURBO function.

FAQ

1. The game controller failed to connect?
a. Press HOME Button for 5 seconds to force it to connect.
b. Try another free USB port on your device or restart the computer.
c. Replace the batteries.

2. The controller failed to be recognized by my computer?
a. Make sure the USB port on your PC works fine.
b. Insufficient power might cause unstable voltage to your PC USB port. So try another free USB port.
c. Your computer operating system XP or a lower operating system needs to install X360 game controller driver first.

3. Why can't I use this game controller in the game?
a. The game you are playing doesn't support game controller.
b. You need to set the gamepad in the game settings first.

4. Why doesn't the game controller vibrate at all?
a. The game you are playing doesn't support vibration.
b. Vibration is not turned on in the game settings.
c. Android mode doesn't support vibration.

DEUTSCH

ESM-9013 Wireless Game-Controller

Einleitung:

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein ESM-9013 Wireless Game Controller entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sie für ihre Referenz bereit, bevor es zu benutzen.

Vor dem ersten Gebrauch, besuchen Sie bitte
(http://www.easysmx.com) den Treiber herunterzuladen und zu installieren.

Packungsinhalt:

1 x Wireless Game Controller
1 x Sender
1 x Bedienungsanleitung

Spezifikation:

System	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modell	ESM-9013
Produktname	Wireless Game Controller
Paketgröße	135*152*77MM
Produktgröße	146*105*60MM
Gewicht	220g
Arbeitstemperatur	0°C~70°C
Volt	2V~3.5V
Stromquelle Batterie	2AA Batterien
Stromnutzung	Non-vibrating:40mA Vibrating:150mA

Elektrizität:

1. Um Unfälle zu vermeiden, bitte von Wasser fernhalten.
2. nicht zerlegen.
3. Halten Sie bitte den Game-Controller und das Zubehör weg von Kindern oder Haustieren.
4. Wenn Sie auf Ihre Hände müde fühlen, nehmen Sie bitte eine Pause.
5. Machen Sie Pausen regelmäßig Spiele zu genießen.

Produktskizze:



Betrieb:

Setzen Sie die Batterien richtig ein.
Entfernen Sie die Batteriedeckung und installieren Sie die 2 AA-Batterien gemäß den Anweisungen.
Hinweis: Die 1600mAh Batterie 20 Stunden funktioniert für Vibrations Spiele und 30 Stunden für die nicht vibrierenden Spiele.

Verbindung auf PS3

Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Port auf dem PS3-Konsole. Drücken Sie den HOME Taste und wenn LED 1 anbleibt, ist die Verbindung erfolgreich.

Verbindung zum PC

1. Stecken Sie das USB-Empfänger in Ihren PC ein. Drücken Sie den Home Taste und wenn LED1 und LED2 anbleiben, ist die Verbindung erfolgreich. Zu dieser Zeit ist das Gamepad automatisch in Xinput-Modus.
2. Unter dem Xinput Modus, drücken und halten Sie den Home Taste gedrückt für 5 Sekunden, um in den Dinput Emulation-Modus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt leuchten LED1 und LED3 dauerhaft.
3. Unter dem Dinput Emulation-Modus, drücken Sie den Home Taste einmal, um in den Dinput Stile-Modus zu wechseln. Und LED1 und LED4 bleiben an.
4. Unter den Dinput digit mode, drücken Sie den Home Taste für 5 Sekunden, um in den Android-Modus zu wechseln, und LED3 und LED4 werden anbleiben. Drücken Sie Computer kann mit mehreren Controllern gepaart werden.

Verbindung mit Android Smartphone /Tablet

1. Stecken Sie den Micro-B/Typ C OTG-Adapter oder OTG-Adapter (nicht enthalten) in den USB-Empfänger.
2. Stecken Sie den OTG Adapter oder Ihrem Kabel in Ihrem Handy oder Tablet.
3. Drücken Sie den Home Taste, und wenn LED1 und LED4 anbleiben werden, wird die Verbindung erfolgreich sein.
4. Wenn der Gamepad nicht im Android-Modus ist, bitte zurückkehren Sie zum auf Stufe 2-3 in "Verbindung zu/M PC", um den Controller in den richtig Modus zu setzen.

Hinweis:
1. Ihr Android Handy oder Tablet muss die OTG-Funktion voll unterstützen, die zuerst eingeschaltet werden muss.
2. Android Spiele unterstützen Vibration zur Zeit nicht.

Tastentest

Wählen Sie den Modus
1. Legen Sie die Wireless-Adapter an den USB-Port an dem sie ihn testen.
2. Klicken Sie auf die "Start" auf dem Computer-Desktop und gehen Sie in "Geräte und Drucker".
3. Der Standardmodus ist XInput (PC 360). Nr.1 und Nr.2 Anzeige leuchten und der Wireless-Game-Controller ist "Xbox 360 Controller for Windows".
4. Rechtsklick auf das Muster aus und gehen Sie in das Panel "Game-Controller" klicken Sie auf "Eigenschaften" um im Tasten des Game-Controller zu testen.

5. Wenn Sie den normalen PC-Modus benutzen. Bitte drücken sie lange auf die EasySMX Taste, die Nr.1 und Nr.3-Anzeige leuchtet auf somit wird der Name des Gamepads auf "PC USB CONTROLLER" geändert werden. Rechtsklick auf das Gerät und gehen Sie im Panel von "GAME CONTROL-LER" und klicken Sie auf den "Eigenschaften" um die Tasten zu testen.

Erinnerung an Schwache Batterie

Wenn der Controller mit einige Gerät verbunden ist, werden die entsprechenden LED-Anzeigen langsam blinken und zeigen an, dass der Batteriestand des Controllers niedrig ist.

Turbo-Taste Einstellung

1. Drücken und Halten Sie eine Taste gedrückt, die Sie im Turbo-Modus einstellen möchten, dann drücken Sie die Turbo-Tasten. Die Turbo-LED beginnt zu blinken, was zeigt, dass die Einstellung erfolgt ist. Danach können Sie diese Taste während des Spiels halten, um einen schnellen Hit zu erreichen.
2. Halten Sie diese Taste nochmal und drücken Sie die Turbo-Taste gleichzeitig, um die Turbofunktion zu deaktivieren.

HGF

1. Hat der Gamecontroller keine verbindung hergestellt?
a. Drücken Sie HOME Taste für 5 sekunden, um es zu zwingen, sich zu verbinden.
b. Probieren Sie einen anderen USB-Port auf Ihrem Gerat aus, oder starten Sie den Computer neu.
c. Ersetzen Sie die Batterien.

2. Erkennt der Computer den Controller nicht?
a. Stellen Sie sicher, dass der USB-Port funktioniert.
b. Unzureichende Leistung kann zu einer instabilen Spannung am USB-Port Ihres PCs führen. Versuchen Sie einen anderen verfügbaren USB-Port.
c. Ein Computer, der das Windows XP oder niedrigere Betriebssysteme laeft, braucht zuerst den Controller-Treiber installiert werden.

3. Warum kann ich dieser Spiel-Controller für dieses Spiel nicht benutzen?
a. Das Spiel Die spielen unterstützt den Controller nicht.
b. Sie müssen zuerst das Gamepad in der Spieleinstellungen einstellen.

4. Warum vibriert der Controller überhaupt nicht?
a. Das Spiel Die spielen unterstützt Vibration überhaupt nicht.
b. Die Vibration ist nicht in den Spieleinstellungen eingeschaltet.
c. Das Android/Modus unterstützt Vibration nicht.

Français

ESM-9013 Manette de jeu sans fil

Introduction:

Merci de votre achat de ESM-9013 de manette de jeu sans fil.
Avant utiliser, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conserver pour la référence à l'avenir.

Avant la première utilisation, veuillez visiter les liaisons suivantes:
http://www.easysmx.com
Télécharger et installer le programme de commande de la poignée.

Le contenu de la boîte d'emballage

1 x Manette sans fil
1 x L'adaptateur sans fil
1 x Mode d'emploi

Spécifications:

Exigences du système	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modèle	ESM-9013
Nom du produit	Manette de jeu sans fil
Taille de l'emballage	135*152*77MM
Taille du produit	146*105*60MM
Poids	220g
Température de fonctionnement	0℃ ~ 70℃
Tension de fonctionnement	2V ~ 3.5V
Source d'alimentation	Deux batteries de 4A
Courant de travail	Pas de vibrations:40mA Vibrations:150mA

Présentation d'informations de sécurité

1. Afin d'éviter des accidents électriques, s'il vous plaît, maintenir les produits loin de l'eau et ne pas jeter de l'eau.
2. Pas de démontage.
3. S'il vous plaît, éloigner la poignée et les accessoires des enfants et des animaux.
4. Lors de l'utilisation, si a une sensation visible de fatigue sur la main, qui signifie que le temps de jeu est longue. Il faut suspendre l'utilisation pour quelque temps.
5. Avoir le repos approprié, jouer pour la santé.

Schéma de produits:

Fonctionnement

L'installation correcte de la batterie.
Retirez le couvercle de la batterie et le couvercle de batterie, en fonction des instructions des électrodes positive et négative sur le couvercle arrière, monter deux batteries de AA.
Note: Longue durée de vibration de batterie de 1600mAh, peut travailler de 20 heures, jeu sans vibrations peut durer 30 heures de travail.

La connexion avec PS3

Branchez le contrôleur de jeu dans un port USB libre sur la console PS3. Appuyez sur le bouton HOME et lorsque la LED 1 reste allumée, cela signifie que la connexion est terminée.

La connexion avec PC

1. Insérez le récepteur USB sur votre PC et appuyez sur le bouton Home. Si la manette se connecte à ordinateur, Lorsque LED1 et LED2 restent allumés comme , cela signifie que la connexion est terminée. La mode par défaut est Xinput.
2. appuyez sur le bouton Home pendant 5 secondes pour passer le mode Xinput en mode d'émulation Dinput. LED1 et LED3 resteront allumés.
3. Appuyez sur le bouche HOME pour passer le mode d'émulation Dinput en mode numérique Dinput, et les LED1 et LED4 resteront allumés.
4. Dans ce mode, appuyez sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour passer au mode Android, LED3 et LED4 resteront allumés. Appuyez à nouveau pendant 5 secondes pour revenir au mode Xinput, LED1 et LED2 s'allumment.

Remarque: un ordinateur peut coupler avec plusieurs contrôleurs de jeu.

La connexion avec Android Smartphone/Tablet

1. Branchez l'adaptateur OTG Micro-B / Type C ou le câble OTG (non inclus) dans le USB récepteur.
2. Connecter l'adaptateur ou le câble OTG dans votre téléphone ou votre tablette.
3. Appuyez sur le bouton Home pour allumer la manette. LED1 et LED4 restent allumés.
4. Si votre manette de jeu n'est pas en mode Android, veuillez vous reporter à l'étape 2-étape 3 du chapitre «La connexion avec PC» et mettre le contrôleur dans le bon mode.

Note:
1. Votre téléphone ou tablette Android doit entièrement prendre en charge la fonction OTG qui doit être activée en premier.
2. Les jeux Android ne supportent pas les vibrations.

Test de bouton

Choisir le mode de test ouds:
1. Insérer l'adaptateur sans fil dans le port USB de l'ordinateur pour la connection.
2. Cliquez sur le bureau de l'ordinateur "début", entrer "le dispositif et l'imprimante".
3. Le mode par défaut est XINPUT (PC 360). Ïndicateur du numéro1 et numéro 2 allument, le nom de mon manette de jeu sans fil est "Xbox 360 Controller for Windows".
4. Cliquez le bouton droit le motif sur la poignée pour entrer le panneau de "contrôleur de jeu", cliquez l'attribut pour tester chaque bouton de la poignée.

5. Si tu veux tester le mode de PC ordinaire, veuillez pressez à long temps la touche EasySMX, l'indicateur du numéro1 et numéro 2 allument, le nom de poignée est "PC USB CONTROLLER", cliquez le bouton droit le motif sur la poignée pour entrer le panneau de "contrôleur de poignée", cliquez l'attribut pour tester chaque bouton de la poignée .

Rappel de batterie faible

Lorsque le contrôleur de jeu est connecté à un périphérique, les voyants LED correspondants clignotent lentement, indiquant que le contrôleur est presque déchargé.

TURBO Button Setting

1. Appuyez et maintenez la touche que vous voulez régler avec la fonction TURBO, puis appuyez sur le bouton TURBO. La LED TURBO clignote indique le réglage est terminé. Après cela, vous libre libre de maintenir le bouton pendant le jeu pour obtenir un coup rapide.
2. Appuyez et maintenez le bouton régler sur la fonction TURBO, appuyez à nouveau sur le bouton TURBO pour annuler cette fonction.

FAQ

1. Pourquoi le contrôleur de jeu ne peut pas se connecter?
a. Appuyez sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour le forcer à se connecter.
b. Essayez un autre port USB libre sur votre appareil ou redémarrez l'ordinateur.
c. Remplacez les batteries.

2. Pourquoi le manette n'a pas été reconnu par mon ordinateur?
a. Assurez-vous que le port USB de votre PC fonctionne correctement.
b. Une alimentation insuffisante peut entraîner une tension instable sur le port USB de votre PC. Alors essayez un autre port USB.
c. Un ordinateur exécutant Windows XP ou un système d'exploitation inférieur doit d'abord installer le pilote du contrôleur de jeu X360.

2. Pourquoi le poignée ne fonctionne pas dans le jeu?
a. Le jeu que vous êtes jouant ne supporte pas le contrôleur de jeu.
b. Vous devez d'abord définir le contrôleur de jeu dans les paramètres du jeu.

3. Pourquoi il n'y a pas de fonction de vibration?
a. Le jeu que vous jouez ne supporte pas les vibrations.
b. La fonction de vibration n'est pas activée dans les paramètres du jeu
c. Les jeux Android ne supportent pas les vibrations.

ITALIANO

ESM-9013 Controller da gioco Wireless

Introduzione:

Grazie per aver acquistato ESM-9013 Controller da gioco Wireless.
Leggi questo manuale attentamente e utilizzalo come fonte di informazioni mentre utilizzi il controller.

Prima di cominciare a utilizzarlo, visita
http://www.easysmx.com

La confezione include:

1 x Controller wireless
1 x Adattatore wireless
1 x Manuale d'uso

Specificazione

Sistemi supportati	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modello	ESM-9013
Nome prodotto	Wireless Game Controller
Grandezza scatola	135*152*77MM
Grandezza prodotto	146*105*60MM
Peso	220g
Temperatura di funzionamento	0°C~70°C
Voltaggio di funzionamento	2V~3.5V
Energia richiesta	2AA Batterie
Corrente di funzionamento	Non-vibrating:40mA Vibrating:150mA

Tips:

1. Per evitare incidenti elettrici, tenilo fuori dalla portata dell'acqua.
2. Non smontarlo.
3. Tieni il controller da gioco e i suoi accessori fuori dalla portata di bambini o animali.
4. Se ti senti stanco, prendi una pausa.
5. Ripetuti regolarmente per divertirti con i giochi.

Schema di articolo:

Operazioni:

Metti le batterie correttamente.
Togli la protezione alla batteria e installa le batterie da 2AA come detto dalle istruzioni.
Nota bene: La batteria da 1600mAh possono funzionare 20 ore con la vibrazione attiva e 30 ore senza vibrazione.

Connetti a PS3

Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera sulla console PS3. Premere il pulsante HOME e quando si LED 1 rimane acceso, significa che la connessione è andata.

Connetti al PC

1. Inserisci il ricevitore USB nel tuo PC. Premere il pulsante HOME e quando LED1 e LED2 rimangono accesi , significa che la connessione ha successo. In questo momento, il gamepad è in modalità Xinput per impostazione predefinita.
2. In modalità Xinput, tieni premuto il tasto HOME per 5 secondi per passare alla modalità di emulazione Dinput. A questo punto, LED1 e LED3 si accendono in modo fisso.
3. In modalità di emulazione Dinput, premere il pulsante HOME una volta per passare alla modalità di cifra Dinput e LED1 e LED4 rimarranno accesi.
4. In modalità Dinput digit, premi il tasto HOME per 5 secondi per passare alla modalità Android e LED3 e LED4 rimarranno accesi. Premerlo nuovamente per 5 secondi per tornare alla modalità Xinput e LED1 e LED2 rimangono accesi.

Nota: un computer può accoppiare con più di un controller di gioco.

Connetti a smartphone / tablet Android

1. Collegare l'adattatore OTG Micro-B / Type C o il cavo OTG (non incluso) nel ricevitore USB.
2. Collegare l'adattatore o il cavo OTG al telefono o al tablet.
3. Premere il tasto HOME e quando LED1 e LED4 rimangono accesi, indicando che la connessione è andata a buon fine.
4. Se il controller di gioco non è in modalità Android, fare riferimento a "Connetti al PC" capitolo "Connetti a PC" e impostare il controller nella modalità corretta.

Nota:
1. Il tuo telefono o tablet Android deve supportare completamente la funzione OTG che deve essere attivata per prima.
2. I giochi Android non supportano le vibrazioni per ora.

Test dei pulsanti

Scegli la modalità che vuoi testare
1. Inserisci l'adattatore wireless nella porta USB.
2. Clicca sul "start" del tuo computer Windows e entra in "Dispositivi e stampanti".
3. La modalità predefinita è XINPUT (PC 360). Il led n.1 e il led n.2 saranno accesi e il controller da gioco è "Xbox 360 Controller for Windows".
4. Clicca con il tasto destro sull'icona e entra nel pannello del controller da gioco, clicca "proprietà" per testare i pulsanti del controller.

5. Se vuoi provare la classica modalità per PC, tieni un premuto il tasto EasySMX (tasto homo), il led n.1 e quello n.3 si accenderanno, il nome del controller cambierà in "PC USB CONTROLLER", clicca con il tasto destro sull'icona del controller e clicca su Proprietà per testare i pulsanti.

Promemoria batteria scarica

Quando il controller di gioco è collegato ad alcuni dispositivi, gli indicatori LED corrispondenti lampeggeranno lentamente, indicando che il controller sta esaurendo le batterie.

Impostazione del tasto TURBO

1. Premere e tenere premuto qualsiasi tasto che si desidera impostare con la funzione TURBO, quindi premere il pulsante TURBO. Il LED TURBO inizierà a lampeggiare, a indicare che l'impostazione è stata eseguita. Successivamente, sei libero di tenere premuto questo pulsante durante i giochi per ottenere un attacco rapido.
2. Tenere premuto nuovamente questo pulsante e premere contemporaneamente il pulsante TURBO per disattivare la funzione TURBO.

FAQ

1. Il controller di gioco non è riuscito a connettersi?
a. Premere il pulsante HOME per 5 secondi per forzare la connessione.
b. Provare un altro USB libera sul tuo dispositivo o riavvia il computer.
c. Sostituire le batterie.

2. Il controller non è stato riconosciuto dal mio computer?
a. Assicurati che la porta USB sul tuo PC funzioni correttamente.
b. Un'alimentazione insufficiente può causare una tensione instabile alla porta USB del PC. Quindi prova un'altra porta USB libera.
c. Un computer che esegue Windows XP o un sistema operativo inferiore deve prima installare il driver del controller di gioco X360.

3. Perché non posso usare questo controller di gioco?
a. Il gioco che stai giocando non supporta il controller di gioco.
b. Devi prima impostare il gamepad nelle impostazioni di gioco.

4. Perché il controller di gioco non vibra affatto?
a. Il gioco che stai giocando non supporta le vibrazioni.
b. La vibrazione non sono attivate nelle impostazioni di gioco.
c. La modalità Android non supporta le vibrazioni.

ESPAÑOL

Mando de juegos inalámbrico ESM-9013

Introducción:

Gracias por comprar el mando de juegos inalámbrico ESM-9013.
Por favor lea este manual con atención antes de usarlo y guárdelo como referencia.

Antes de usarlo por primera vez, por favor visite
http://www.easysmx.com
para descargar e instalar el controlador.

El contenido del empaque

1 x El inalámbrico mango.
1 x El inalámbrico adaptador.
1 x La instrucción.

Especificaciones:

Sistema	PS3/PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
Modelo	ESM-9013
Nombre del producto	Wireless Game Controller
Tamaño del paquete	135*152*77MM
Tamaño del producto	146*105*60MM
Peso	220g
Temperatura de funcionamiento	0°C~70°C
Voltaje de funcionamiento	2V~3.5V
Fuente de poder	2AA Batteries
Corriente de funcionamiento	Non-vibrating:40mA Vibrating:150mA

Consejos:

1. Para evitar accidentes eléctricos, por favor mantenga alejado del agua.
2. No lo desarme.
3. Mantenga el mando de juego y sus accesorios, lejos de niños o mascotas.
4. Si siente cansancio en las manos, por favor tome un descanso.
5. Tome descansos regularmente al disfrutar de juegos.

Esbozo del producto:

Operación:

Coloque las baterías correctamente.
Retire la la cubierta de las baterías e inserte 2 baterías AA siguiendo las instrucciones.
Nota: La batería de 1600mAh puede funcionar hasta 20 horas en el modo vibración y 30 horas sin vibración.

Conectar a PS3

Plug el receptor USB en un puerto USB libre en la consola PS3. Presione el botón HOME y cuando el LED 1 permanezca encendido, significa que la conexión fue exitosa.

Conectar a PC

1. Inserte el receptor USB en tu PC. Presione el botón HOME y cuando LED1 y LED2 permanezcan en , significa que la conexión es exitosa. En este momento, el gamepad está en modo Xinput por defecto.
2. En el modo Xinput, mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para cambiar al modo de emulación Dinput. En este momento, LED1 y LED3 se iluminarán .
3. En el modo de emulación Dinput, presione el botón HOME una vez para cambiar al modo de dígitos Dinput, y LED1 y LED4 permanecerán en .
4. Bajo el modo de dígitos Dinput, presione el botón HOME durante 5 segundos para cambiar al modo Android, y LED3 y LED4 permanecerán encendidos. Presionado nuevamente durante 5 segundos para volver al modo Xinput, y los LED1 y LED2 permanecen encendidos.

Nota: un ordenador puede emparejarse con más de un controlador de juegos.

Conéctese a un teléfono inteligente/tableta con Android

1. Plug el adaptador OTG Micro-B / Type C o el cable OTG (No incluido) en el receptor USB.
2. Enchufe el adaptador o el cable OTG en su teléfono o tableta.
3. Presione el botón HOME, y cuando LED1 y LED4 se mantengan, indicando que la conexión fue exitosa.
4. Si el dispositivo de juego no está en modo Android, consulte el paso2-paso3 en el capítulo "Conectar a PC" y haga que el controlador haga en el modo correcto.

Notas:
1. Su teléfono o tableta Android debe ser totalmente compatible con la función OTG que debe estar activada primero.
2. Los juegos de Android no son compatibles con la vibración por ahora.

Prueba de botones

Elige el modo que desee probar
1. Inserte el adaptador inalámbrico en el puerto USB para conectarlo.
2. Haga clic en "Inicio" en su ordenador y a continuación entre a "Dispositivos y impresoras".
3. El modo predeterminado es XINPUT (PC 360), los indicadores No. 1 y No. 2 se encenderán y el mando inalámbrico aparecerá como "Xbox 360 Controller for Windows".
4. Haga clic derecho en el patrón y entre en el panel "Dispositivos de juego", haga haga clic en "Propiedades" para probar los botones del mando.

5. Si quiere probar el modo PC normal, por favor mantenga pulsado el botón EasySMX, los indicadores No. 1 y No. 3 se encenderán, el nombre del mando cambiará a "PC USB CONTROLLER", a continuación, haga clic en "Propiedades" para probar los botones.

Recordatorio de batería baja

Cuando el dispositivo de juego está conectado a algún dispositivo, los indicadores LED correspondientes parpadearán lentamente, lo que indica que el controlador se está quedando sin pilas.

Configuración del botón TURBO

1. Presione y mantenga presionada cualquier tecla que desee establecer con la función TURBO, luego presione el botón TURBO. El LED TURBO comenzará a parpadear, lo que indica que la configuración está completa. Después de eso, puedes mantener presionado este botón durante el juego para lograr un ataque rápido.
2. Mantenga presionado este botón nuevamente y presione el botón TURBO simultáneamente para desactivar la función TURBO.

FAQ

1. El controlador del juego no se pudo conectar?
a. Presione el botón HOME por 5 segundos para forzarlo a conectarse.
b. Pruebe con otro puerto USB libre en su dispositivo o reinicie la computadora.
c. Reemplace las baterías.

2. El controlador no fue reconocido por mi ordenador?
a. Asegúrese de que el puerto USB de su PC funcione bien.
b. Una alimentación insuficiente puede causar voltaje inestable en el puerto USB de su PC. Intente con otro puerto USB libre.
c. Un ordenador con Windows XP o un sistema operativo más bajo necesita instalar primero el controlador del controlador del juego X360.

3. ¿Por qué no puedo usar este controlador de juego en el juego?
a. El juego que estás jugando no es compatible con el controlador del juego.
b. Primero debes configurar el gamepad en la configuración del juego.

4. ¿Por qué el controlador del juego no vibra en absoluto?
a. El juego que estás jugando no es compatible con vibraciones.
b. La vibración no está activada en la configuración del juego.
c. El modo Android no es compatible con la vibración.

日本語

ESM-9013 ワイヤーゲームコントローラー

初めに

この度、本製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございました。
ご使用に当る前に、本書をよく読んでください。
正しくご使用いただけますように お願いいたします。
初回のご利用は、弊社の公式サイトにアクセスまたはマイページ
ホワロードレイビスストールしてください。 www.easysmx.com

パッケージ内容

1 x ワイヤレスコントローラー
1 x レシーバー
1 x 取扱説明書

製品仕様

対応システム	PS / PC Windows 7 / Vista / 8 / 10 / Android 4.0
品番	ESM-9013
商品名	ワイヤレスコントローラー
パッケージサイズ	135*152*77mm
商品寸法	146*105*60mm
重量	220g
動作温度	0°~ 70°C
動作電圧	2V~3.5V
給電方法	単三電池2本
動作電流	非振動~40mA、振動150mA

使い方

バッテリーボタンを押して、単3電池2本を入れます。
注：1600 mAhのバッテリーは、振動ゲームの時間帯で 20時間 ゲームをプレイ
非振動ゲームは30時間働くことができます。

日本語

各部の名称：

使い方

PS3との接続方法

コントローラーのUSBレシーバーを中のコンソールに挿してください。
ホームボタンを切押します。ライトが点灯の状態になります。
コントローラーを正常に接続されました。

PCとの接続方法

1. コントローラーのUSBレシーバー を、パソコン本体の空き端子に接続してください。
ホームボタンを切押します。ライトとライトの点灯状態になります。
コントローラーが正常に接続されました。
初期設定はXinputモードになります。

2. Xinputモードで、ホームボタンを3秒間押します。
Dinputエミュレーションモードに変ります。
ライトとライト3が点灯状態になります。
3. Dinputエミュレーションモードでホームボタンを切押します。
Dinput digitモードに変ります。ライト1とライト4が点灯します。
Dinput digitモードでホームボタンを3秒間押します。
Androidモードになります。LED3とLED4が点灯します。
もう一度ホームボタンを3秒間押します。Xinputモードに戻り、
LED1とLED2点灯します。
注：1台のコンピュータは複数のゲームコントローラーとペア
リングすることができます。

AndroidスマートフォンタブレットとのUSB接続方法

1. Micro-B / Type